



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧЕК

A5



MORELLI®

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧЕК



ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШУРУПОВЕРТА  
УСТАНОВИТЬ СКОРОСТЬ НА МИНИМУМ, ЧТОБЫ  
ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ РОЗЕТКИ

MORELLI®